




# PET VISION LIVE HD

## Benutzerhandbuch für die iOS-App



# Die App herunterladen und installieren



← Suchen Sie im Apple Store nach der App „Pet Vision HD“ und laden Sie sie herunter



← Antworten Sie auf die Abfrage bezüglich der Benachrichtigungen mit „Zulassen“



← Das Icon der App wird auf der Startseite Ihres iPhones/iPads eingeblendet

# Kamera zum WLAN-Netz hinzufügen (Teil 1)

**Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihr iPhone mit Ihrem WLAN-Heimnetz verbunden ist.**

**Verbinden Sie die Kamera bitte nicht über ein Internetkabel mit Ihrem Router, schließen Sie die Kamera einfach an das Stromnetz an.**

**Nach 1-2 Minuten Wartezeit beginnt die Kamera mit einem Selbsttest und lässt einen kontinuierlichen Piepton hören. Die Kamera ist nun eingeschaltet.**

**Starten Sie die App und drücken Sie auf „Kamera hinzufügen“**



# Kamera zum WLAN-Netz hinzufügen (Teil 2)



Drücken Sie auf „Kabellose Installation“. Ihr WLAN-Netz wird automatisch erkannt. Geben Sie das WLAN-Kennwort ein und drücken Sie auf „Einstellen“.



Auf dem Bildschirm wird eine Warnmeldung angezeigt. Drücken Sie auf „Ja“, falls die Kamera weiter piept. Wenn nicht, drücken Sie „Nein“ und setzen Sie die Kamera zurück (Reset).



Das Einstellen der Kamera in den WLAN-Modus kann ein paar Minuten dauern.

# Kamera zum WLAN-Netz hinzufügen (Teil 3)



← Nun erscheint die Kamera. Tippen Sie darauf.



← Geben Sie das Kamera-Kennwort „admin“ ein. Drücken Sie auf „Fertig“.



← Die Kamera wird in der Liste angezeigt.

# Eine Kamera hinzufügen, die mit dem WLAN verbunden ist



← Drücken Sie auf „Kamera hinzufügen“.




← Geben Sie die UID der Kamera ein oder scannen Sie den QR-Code des Etiketts auf ihrer Unterseite. Drücken Sie auf „Fertig“.

# Live-Video sehen

Nachdem die Kamera erfolgreich hinzugefügt wurde, zeigt ihr Status „Online“



**Tippen Sie auf das Gerät, um das Bild der Kamera auf Ihren Bildschirm zu holen**



# Fernüberwachung und Schnappschüsse

Tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm, um die Bedientasten anzuzeigen




Bild spiegeln/Image Flip


Beenden

IP Camera

Stummschalten Schnappschuss Aufzeichnen

Auflösung umschalten Lange drücken, um das Mikrofon zu aktivieren

Über den Bildschirm streichen, um den Bildausschnitt der Kamera zu steuern



Zum Vergrößern ziehen Sie zwei Finger auseinander. Zum Verkleinern schieben Sie die zwei Finger zusammen.



# Kennwort ändern



← Drücken Sie auf das Icon „Einstellungen“ rechts vom „Online“ Status



← Wählen Sie „Kennwort ändern“



← Ändern Sie wie nebenstehend gezeigt das voreingestellte Kennwort:

# Alarmeinstellungen (Teil 1)



← Drücken Sie auf das Icon „Einstellungen“ rechts vom „Online“ Status



← Wählen Sie „Alarmeinstellungen“



← Markieren Sie „Bewegungsmelder“, bestimmen Sie die zugehörige Empfindlichkeit, und drücken Sie auf „Zurück“.

# Alarmeinstellungen (Teil 2)



← Wählen Sie „Alarmeinstellungen“




← Wählen Sie die gewünschten Bedingungen und Ereignisse für die Alarmauslösung

← Markieren Sie „Alarm per E-Mail mit Bildübertragung“, wenn Sie eine E-Mail mit einer Bildschirmkopie erhalten möchten, sobald eine Bewegung erkannt wird

# E-Mail-Benachrichtigungen empfangen



← Wählen Sie „E-Mail-Einstellungen“



← Geben Sie den SMTP-Server für den Versand ein

← Geben Sie den Server-Port an: 465

← Wählen Sie „SSL“

← Aktivieren

← Geben Sie die Adresse an, von der aus gesendet werden soll

← Geben Sie das Kennwort dieses Kontos an

← Geben Sie die Empfängeradresse an

← Geben Sie die Adresse an, von der aus gesendet werden soll

← Geben Sie eine Betreffzeile für solche E-Mails ein (diese wird dann jedes Mal verwendet)

← Geben Sie den Inhalt für solche E-Mails ein (dieser wird dann jedes Mal verwendet)



← Tippen Sie auf „Speichern“

# Schnappschüsse anschauen




← Drücken Sie im Hauptfenster auf das Foto-Icon am unteren Bildschirmrand



← Wählen Sie das gewünschte Gerät



← Um ein Bild zu löschen, drücken Sie „Bearbeiten“, wählen Sie das betroffene Bild und drücken Sie „Löschen“. Bei der folgenden Bestätigungsaufforderung drücken Sie „Ja“



# Aufgezeichnete Videos anzeigen




← Drücken Sie im Hauptfenster auf das Video-Icon am unteren Bildschirmrand



← Wählen Sie das gewünschte Gerät



← Um ein aufgezeichnetes Video zu sehen, tippen Sie darauf



← Um ein Video zu löschen, schieben Sie den Bildschirm von rechts nach links




← Drücken Sie „Löschen“

# Kamera entfernen



← Um eine Kamera zu löschen ,schieben Sie den Bildschirm von rechts nach links



← Drücken Sie „Löschen“

# Kamera zurücksetzen

Setzen Sie die Kamera mit „Reset“ zurück, indem Sie einen Stift so lange in die Reset-Öffnung drücken, bis Sie einen Signalton hören (10 Sekunden warten). Die Reset-Öffnung befindet sich in der Nähe des Aufklebers unter der Kamera.

Reset-Öffnung

