

PET VISION LIVE HD

Manuale d'uso per app Android



Scaricare e installare la app



← Cercare "Pet Vision HD" sul Play Store e scaricare la app



← Rispondere "Autorizza" alla domanda qui accanto



← L'icona della app compare sulla home page dello smartphone

Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 1)

Accertarsi innanzitutto che il telefono sia connesso alla rete WiFi domestica.


Non connettere la videocamera al router con un cavo internet, collegare la videocamera solo all'alimentazione elettrica.

Aspettare 1-2 minuti: la videocamera inizierà la verifica automatica e si sentirà un segnale acustico continuo. La videocamera è accesa.

Aprire la app e premere "Aggiungi videocamera"



Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 2)



← Cliccare su “Installazione wireless”. La rete WiFi sarà trovata automaticamente: immettere la password del WiFi e cliccare su “Imposta”.



← Sullo schermo apparirà un messaggio di errore. Premere “Sì” se la videocamera continua a emettere un segnale. Altrimenti premere “No” e resettare la videocamera.



← L'impostazione della videocamera in WiFi può richiedere alcuni minuti.

Aggiungere una videocamera al WiFi (parte 3)



← Compare la videocamera. Cliccarci sopra.



← Immettere la password della videocamera: admin. Selezionare "Fatto".




← La videocamera compare nell'elenco.

Aggiungere una videocamera connessa al WiFi



← Premere “Aggiungi videocamera”




← Immettere l'UID della videocamera o scansionare il codice QR dell'etichetta attaccata sotto la videocamera. Immettere la password: admin. Selezionare “Fatto”.

Vedere video dal vivo

Dopo che la videocamera è stata aggiunta con successo, lo stato mostra “Online”



Cliccare sul dispositivo per ricevere l’immagine dalla videocamera sul proprio schermo




Monitoraggio a distanza e scatto di foto

Cliccare su un punto qualsiasi dello schermo per visualizzare i tasti di funzionamento

Immagine a specchio/rotazione dell'immagine

Esci




Pulsante mute

Scatto di foto

Registrazione

Cambio di risoluzione

Far scorrere lo schermo per controllare la direzione della videocamera.



Per fare zoom avanti, far scorrere le dita allontanandole. Per fare zoom indietro, far scorrere le dita avvicinandole.



Premere e tenere premuto per attivare il microfono

Cambiare password



← Premere l'icona delle impostazioni sulla destra della videocamera



← Selezionare "Cambia password"



← Cambiare l'attuale password, come mostrato qui accanto:

Impostazioni dell'allarme (parte 1)



← Premere l'icona delle impostazioni sulla destra della videocamera



← Selezionare "Impostazioni allarme"




← Spuntare "Aperto" per attivare il rilevamento del movimento, selezionare il livello di sensibilità del rilevamento del movimento e premere "Applica"

Impostazioni dell'allarme (parte 2)



← Sélectionner "Impostazioni allarme"




← Sélectionner les conditions de scatto dell'allarme e gli eventi scatenanti adeguati

← Spuntare "aperto" per ricevere un'e-mail con una schermata quando è rilevato un movimento

← Cliccare su "Salva" in fondo allo schermo

Ricevere notifiche e-mail



Orange F 70% 10:14

retour réglage de l'email

smtp serveur smtp.gmail.com

port du serveur 25

lien sécuritaire SSL

authentification ouvert

nom d'utilisateur eyenimal.official@gmail.com

mot de passe

adresse de réception contact@eyenimal.com

expéditeur eyenimal.official@gmail.com

sujet Alarme

← Sélectionare "Impostazioni e-mail"

← Immettere il server SMTP del mittente

← Immettere la porta del server: 465

← Sélectionare "SSL"

← Sélectionare "Aperto"

← Immettere l'indirizzo da cui si vuole fare l'invio

← Immettere la password di quell'account

← Immettere l'indirizzo del ricevente

← Immettere l'indirizzo da cui si vuole fare l'invio

← Immettere la riga dell'oggetto dell'e-mail (NB: la riga dell'oggetto dell'e-mail sarà sempre la stessa)



Orange F 69% 10:15

retour réglage de l'email

nom d'utilisateur eyenimal.official@gmail.com

mot de passe

adresse de réception contact@eyenimal.com

expéditeur eyenimal.official@gmail.com

sujet Alarme

message
Alerte mouvement

réglage email du test test

appliquer


← Immettere il contenuto dell'e-mail (NB: il contenuto sarà sempre lo stesso)

← Cliccare su "Salva" in fondo allo schermo

Autorizzare la app ad accedere a videocamera, microfono e file di archiviazione sul telefono



← Nell'interfaccia principale, premere l'icona "video" in fondo allo schermo




← Sélectionner "App"



← Sélectionner la app Pet Vision HD



← Premere "Autorizzazioni"



← Spuntare "Videocamera", "Microfono" e "Archiviazione"

Vedere le foto scattate



← Nell'interfaccia principale, premere l'icona "foto" in fondo allo schermo



← Selezionare il dispositivo giusto



← Per cancellare una foto, selezionare la foto interessata e premere "cancella"
Apparirà un messaggio di avviso: premere "sì"



Vedere i video registrati



← Nell'interfaccia principale, premere l'icona "video" in fondo allo schermo




← Selezionare il dispositivo giusto



← Selezionare il video che si vuole vedere



← Per cancellare un video, selezionare il video interessato e premere il pulsante 



← Appara un messaggio di avviso: premere "sì"


Rimuovere una videocamera



← Premere "Modifica"



← Eliminare la videocamera premendo il pulsante  e premere "Terminato"



← Appaiono due messaggi di avviso: premere "sì"

Resettare una videocamera

Procedere al reset della videocamera usando uno spillo per premere il foro di reset mentre si sente un suono (aspettare 10 secondi). La posizione del foro di reset è vicina all'adesivo sotto la videocamera.

Foro di reset

